

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer, Drucker oder Faxgerät abgelesen wird? Kein Problem mehr – nutzen Sie doch unsere Kurzanleitung:

Kyocera KM-1650 / 2050 / 2550

Drücken Sie die Taste "System Menü/Zähler". Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Option „Zähler prüfen“ aus. Bestätigen Sie mit der Eingabe-Taste. Wählen Sie jetzt mit Hilfe der Pfeiltasten die Option „Ausgabezähler“ und bestätigen Sie mit der Eingabe-Taste. Der Zählerstand erscheint im Display. Zum Ausdrucken eines Berichts wählen Sie anstatt der Option „Ausgabezähler“ die Option „Zählerreport drucken“.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik