

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer, Drucker oder Faxgerät abgelesen wird? Kein Problem mehr – nutzen Sie doch unsere Kurzanleitung:

Panasonic DP-1810

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Copy“ und „Papertray“.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik