

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer,
Drucker oder Faxgerät abgelesen
wird? Kein Problem mehr – nutzen
Sie doch unsere Kurzanleitung:

Panasonic Faxgeräte

Drücken Sie folgende Tasten nacheinander:

[Funktion],[7],4x[Monitor],[*],[3],[Start]

Auf dem Ausdruck rechts oben findet man 4 Zahlen je durch ein / getrennt. Die
3. Zahl ist der benötigte Zähler.

Z.Bsp.: 0335/9987/1111/8844 - Der benötigte Zähler lautet: 1111

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik