

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer,
Drucker oder Faxgerät abgelesen
wird? Kein Problem mehr – nutzen
Sie doch unsere Kurzanleitung:

Konica Minolta bizhub C10

Taste [Display] drücken, dann Pfeil nach oben oder
nach unten drücken bis [Bericht drucken?] erscheint.
Mit Taste [Menü/Select] bestätigen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik