

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer, Drucker oder Faxgerät abgelesen wird? Kein Problem mehr – nutzen Sie doch unsere Kurzanleitung:

Konica Minolta bizhub C20

Taste [Menü/Select] drücken, dann oberen oder Unteren Pfeil drücken, bis Bericht/Status erscheint. Wieder Taste Menü/Select drücken, um Anzeige Bericht/Status aufzurufen.
Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis Bericht erscheint. Mit Menü/Select bestätigen. Dann obere oder untere Pfeiltaste drücken, bis Konfigurationsliste erscheint. Mit Menü/Select bestätigen. Dann Taste Start-SW oder Start-Farbe drücken. Konfigurationsseite wird gedruckt. Zählerstand von der Konfigurationsseite ablesen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik