

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer, Drucker oder Faxgerät abgelesen wird? Kein Problem mehr – nutzen Sie doch unsere Kurzanleitung:

Kyocera KM-1500

Halten Sie die Stopp/Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt. Der Zählerstand wird im Display schrittweise mit je 3 Stellen angezeigt. (Oder wählen Sie Funktionscode F17)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik