

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer, Drucker oder Faxgerät abgelesen wird? Kein Problem mehr – nutzen Sie doch unsere Kurzanleitung:

Kyocera KM-1620

Halten Sie die Stopp/Löschtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Zählerstand wird im Display schrittweise mit je 3 Stellen angezeigt. Für einen Zählerbericht drücken Sie die Starttaste solange die Kopienanzahl angezeigt wird.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik