

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer, Drucker oder Faxgerät abgelesen wird? Kein Problem mehr – nutzen Sie doch unsere Kurzanleitung:

Kyocera KM-2530 /3530 /4030

Der mechanische Zähler befindet sich an der rechten Seite des Gerätes.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik