

# Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer, Drucker oder Faxgerät abgelesen wird? Kein Problem mehr – nutzen Sie doch unsere Kurzanleitung:

## Kyocera VI-150

Drücken Sie die Taste [F] links neben dem Display, dann mit der Pfeiltaste (unterhalb des Displays) nach unten bis „Zähler“ erscheint. Nun die Eingabe-Taste (rechts neben der Pfeiltaste) drücken

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

**Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik**