

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer,
Drucker oder Faxgerät abgelesen
wird? Kein Problem mehr – nutzen
Sie doch unsere Kurzanleitung:

Kyocera Taskalfa 300/420/500 i

Drücken Sie die Taste „Zähler“ oberhalb des Display's.

Der Zählerstand wird im Display angezeigt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik