

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer,
Drucker oder Faxgerät abgelesen
wird? Kein Problem mehr – nutzen
Sie doch unsere Kurzanleitung:

Panasonic DP-2010

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Copy“ und „Papertray“.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik