

# Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer,  
Drucker oder Faxgerät abgelesen  
wird? Kein Problem mehr – nutzen  
Sie doch unsere Kurzanleitung:

## Panasonic DP-2010

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Copy“ und „Papertray“.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

**Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik**