

Zählerstände



Vergessen wie an Ihrem Kopierer, Drucker oder Faxgerät abgelesen wird? Kein Problem mehr – nutzen Sie doch unsere Kurzanleitung:

Panasonic KX-CL500

Drücken Sie die Taste „Pause“ für das Menü, im Display erscheint „Testseite“, bestätigen Sie mit „enter“. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „Konfigurationsseite“ aus, bestätigen Sie mit „enter“. Im Display erscheint „Ausdruck“, bestätigen Sie mit „enter“. Übersenden Sie uns bitte den Ausdruck als Anhang zum Zählerstandsformular.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung des Zählerstandsformulars.

Es grüßt Sie freundlich

Ihr wabeko.de Team

Jürgen Waberowski • Meisterbetrieb für Informationstechnik